



Asphalt Xtreme



No Limits



Mencherz



Truecaller



Rubika



Samsung Notes



Connect



شلم شمار



File Explorer



WPS Office



CamView



Briton CCTV



Fastest Barcode &...



دیوار



دانلود از اینستاگرام



همراه بانک تجارت



همراز



Hamrah-E-Aval



V380 Pro



CCTV Super Password



Yoosee



Zapya



اضافه کردن متن



متن نگار



نصب نرم افزار

yoosee



روشن

شبکه های قابل دسترس

GW_AP_20688191



prs



Smart Car



افزودن شبکه




گروه مشاورتی پیشران
- ۹۱۲۶۲۶۲۸۲۱

جستجوی وای فای
دوربین



GW_AP_20688191



بدون هشدار


بخش مجدد

گروه حفاظتی پیشرو

تصویر دوربین با وای -
فای دوربین



GW_AP_20688191



AP



بدون هشدار



بکش مجدد

گروه حفاظتی پیشرو
برای وصل کردن
دوربین به اینترنت و
مشاهده تصویر
دوربین در هر فاصله
ای از طریق اینترنت

تنظیم

پایه

GW_AP_206881... ID دستگاه: 20688191 >

تنظیم زمان >

تصویر و صدا >

تنظیمات ویدیو >

هشدار گروه حفاظتی پیشرو

تنظیم هشدار >

۹۱۳۶۲۶۲۸۴۲
اینترنت

تغییر به حالت شبکه >

رواژه WiFi >





تنظیم

پایه



GW_AP_206881...

دستگاه: ID 20688191 >

تنظیم زمان >

تصویر و صدا >

تنظیمات ویدیو >

هشدار

م هشدار

اینترنت

تغییر به حالت شبکه روشن شود یا خیر؟

تایید لغو

تغییر به حالت شبکه >

اصلاح گذرواژه WiFi >





را وصل کنید WiFi

دستگاه نیاز دارد به WiFi متصل شود


پشتیبانی از فای مسیریابی دستگاه تنها 2.4G

prs

[Redacted]



دوربین را به وای
فای متصل میکنیم





لطفا شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید

رمز عبور را وارد کنید

گذرواژه را به خاطر بسپار

ورود گروه حفاظتی پیشرو

آیا گذرواژه خود را

ثبت نام سریع

فراموش کردید؟

۹۱۱۶۶۶۸۴۴ -



وارد شدن از طرق دیگر





اضافه کردن دستگاه



اسکن کد QR برای اضافه کردن دستگاه

لطفا روش وصل به اینترنت مناسب را مطابق با دستورالعمل های صوتی دستگاه یا توضیحات انتخاب کنید.

- شبکه های کد QR**

استفاده از دوربین برای اسکن کد QR

>
- بسیار سریع به اینترنت وصل کند**

هیت لینک

>
- ۱۳۶۱۲۶۲۸۴۲**

آنلاین هوشمند

>
- بال با سیم**

>





گام 1 دستگاه را آماده کنید

لطفا دستگاه را به برق متصل کنید
وقتی که دستگاه وارد حالت تعلیق اتصال می شود،
dudu ساعت می گردد



شنیده شد dudu

اگر dudu شنیده نشود چه باید کرد؟



< گام 2 به اینترنت متصل شوید

روی «اسال موج صدا» کلیک کنید
لطفا دستگاه را به وای فای متصل کنید



روی «اسال موج صدا» کلیک کنید

< گام 2 به اینترنت متصل شوید

دستگاه در حال وصل شدن به شبکه است. لطفاً صبر کنید...



گروه مشاورین پیشرو

۰۲۱-۶۶۶۶۶۶۶۶

در این مرحله از تلفن
همراه شما صدایی
پخش میشود که با
نزدیک کردن تلفن
همراه به دوربین
شبکه وصل میشود

117s

[شدن راهنمای / WiFi متصل نشد](#)



گام 3 پیکربندی دستگاه

دستگاه در حال اتصال به شبکه و راه اندازی است



در حال راه اندازی



گام 3 پیکربندی دستگاه



نامی برای دستگاه انتخاب کنید

معمولی

اتاق نشیمن

هشدار در

اتاق خواب

داهرو

خرید


انبار

گاراژ

باغ

- ۹۱۳۶۲۶۲۸۴۲

قبول و دستگاه من را بررسی کن





اتاق نشیمن



تعداد فعلی بازدیدکنندگان 1 ۲۲KB/s



پایان

SD

